

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter Can v1.9.07

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY												Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika	Światła awaryjne		
1	Alfa Romeo 159 (2006-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Audi A2 (2000-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3	Audi A3 (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
4	Audi A4 B6 (2001-2005)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
5	Audi A4 B7 (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6	Audi A4 B8 (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Audi A5 (2007-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Audi A6 (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Audi A8 (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Audi Q5 (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Audi Q7 (2006-2009)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Audi Q7 (2009-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Audi R8 (2007-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14	Audi TT (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
15	Bentley Cont. Flying Spur (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	BMW 1 (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
17	BMW 3 (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
18	BMW 5 (2003-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	BMW 6 (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	BMW 7 (2002-2008)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
21	BMW 7 (2009-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
22	BMW 7 (2002-) /altern./	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
23	BMW M3 (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
24	BMW X5 (2007-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	BMW X6 (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
26	Chrysler 300 (2005-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
27	Chrysler Grand Voyager (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
28	Citroen Berlingo (2008-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
29	Citroen C3 (2005-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
30	Citroen C4 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		1, 2
31	Citroen C5 (2005-)								x	x	x		x		2, 15
32	Citroen C5 (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
33	Citroen C5 (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
34	Citroen C8 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		1, 2
35	Citroen Jumper (2006-)	x	x	x		x			x	x	x	x	x		
36	Citroen Jumpy (2007-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
37	Citroen Nemo (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
38	Dodge Caliber (2007-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
39	Dodge Durango (2005-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
40	Dodge Journey (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
41	Dodge Nitro (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
42	Fiat Bravo (2007-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
43	Fiat Croma (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
44	Fiat Ducato (2006-)	x	x		x	x			x	x	x	x	x		
45	Fiat Fiorino (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
46	Fiat Grande Punto (2006-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
47	Fiat Panda (2003-) w/central lock	x	x		x	x			x	x	x	x	x		
48	Fiat Scudo (2007-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
49	Fiat Stilo (2002-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
50	Ford C-Max (2004-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
51	Ford Focus II (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
52	Ford Mondeo (2007-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		18

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter Can v1.9.07

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY											Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika		
53	Ford S-Max (2007-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		18
54	Honda Accord (2003-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		8
55	Honda Civic (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		8
56	Honda Civic (2006-) /altern./	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		
57	Honda CRV (2007-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		
58	Iveco Daily (2006-)	x	x		x	x			x	x	x	x	x	
59	Jaguar XK (2007-)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	
60	Jeep Grand Cherokee (2006-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
61	Jeep Grand Cherokee Laredo (2005-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
62	Jeep Patriot (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	
63	Land Rover Range Rover (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	9
64	Lexus LS460L (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
65	Mercedes A-Class W169 (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
66	Mercedes B-Class W245 (2005-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
67	Mercedes C-Class W203 (2000-2007)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
68	Mercedes C-Class W204 (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
69	Mercedes CL (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70	Mercedes CLK W209 (2003-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
71	Mercedes CLS W219 (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
72	Mercedes E-Class W210 (1997-2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
73	Mercedes E-Class W211 (2002-2009)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
74	Mercedes E-Class W212 (2009-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
75	Mercedes GL X164 (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20
76	Mercedes GL X164 (2006-) altern.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20
77	Mercedes ML W164 (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20
78	Mercedes ML W164 (2006-) altern.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20
79	Mercedes S-Class W220 (1999-2006)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
80	Mercedes S-Class W221 (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
81	Mercedes SL R230 (2003-)	x	x			x		x	x	x	x	x	x	
82	Mercedes Sprinter (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
83	Mercedes Viano (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
84	Mercedes Vito (2004-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
85	Mini One (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
86	Mitsubishi Outlander (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	
87	Nissan Micra (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	2, 14
88	Nissan Murano (2002-2007)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	
89	Nissan Murano (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	
90	Nissan Navara (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	2, 14
91	Nissan Note (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	2, 14
92	Nissan Qashqai (2007-) with Intelligent Key	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x
93	Nissan Tiida (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	2, 14
94	Nissan X-Trail (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	
95	Opel Astra III (2004-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	8,10
96	Opel Corsa D (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
97	Opel Insignia (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
98	Opel Signum (2003-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	8,10
99	Opel Vectra C (2002-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	8
100	Opel Zafira (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	8,10
101	Peugeot 207 (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	19
102	Peugeot 307 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	2
103	Peugeot 308 (2007-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	19
104	Peugeot 407 (2004-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	2

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter Can v1.9.07

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY											Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI	
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika			Światła awaryjne
105	Peugeot 607 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			2
106	Peugeot 807 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			2
107	Peugeot Bipper (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
108	Peugeot Boxer (2006-)	x	x	x		x			x	x	x	x	x		
109	Peugeot Expert (2007-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
110	Peugeot Partner (2008-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x		19
111	Porsche Carrera 997 (2005-)	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x		11
112	Porsche Cayenne (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
113	Renault Laguna III (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
114	Renault Megane III (2008-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	
115	Saab 9-3 (2003-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		8
116	Saab 9-5 "Linear" (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2
117	Saab 9-5 "Vector"/"Aero" (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2
118	Saab 9-5 (2006-) altern.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			2
119	Seat Altea (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
120	Seat Ibiza (2003-2008)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
121	Seat Ibiza (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
122	Seat Leon (2002-2005)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
123	Seat Leon (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
124	Seat Toledo (2002-2004)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
125	Seat Toledo (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
126	Skoda Fabia (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
127	Skoda Octavia (2001-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
128	Skoda Octavia II (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		
129	Skoda Roomster (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
130	Skoda SuperB (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
131	Subaru Impreza (2007-) w/o keyless	x	x	x	x	x			x	x	x	x			3, 9
132	Subaru Tribeca (2007-)	x	x	x	x	x			x	x	x	x			
133	Suzuki Grand Vitara (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				12
134	Suzuki Swift (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				12
135	Suzuki SX4 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				12
136	Toyota Auris (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
137	Toyota Corolla (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
138	Toyota RAV4 (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
139	Toyota Yaris (2006-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				7
140	Volvo C30 (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		9
141	Volvo S40 (2004)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		9
142	Volvo S60 (2000)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
143	Volvo S60 (2002)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
144	Volvo S60 (2003)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			
145	Volvo S60 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
146	Volvo S80 (1999-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			
147	Volvo S80 (2000)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
148	Volvo S80 (2005-2006)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
149	Volvo S80 (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
150	Volvo V50 (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		9
151	Volvo V70 (2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
152	Volvo V70 II (2005-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
153	Volvo V70 III (2007-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
154	Volvo XC60 (2008-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
155	Volvo XC90 (2003-)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		
156	Volvo XC90 (2003-2004) /altern./	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		

Kody CAN obsługiwane przez Konwerter Can v1.9.07

l.p.	model samochodu	OBSŁUGIWANE KODY												Obsługa zamków typu "Keyless"	UWAGI
		Drzwi kierowcy	Drzwi pasażera	Drzwi tylne lewe	Drzwi tylne prawe	Bagażnik	Maska	Zamek centralny	Stacyjka	Pilot 'lock'	Pilot 'unlock'	Pilot bagażnika	Światła awaryjne		
157	VW Beetle (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
158	VW Bora (1998-2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
159	VW Caddy (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
160	VW Crafter (2006-)	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		
161	VW Eos (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
162	VW Golf IV (2002-2004)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
163	VW Golf Plus (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
164	VW Golf V (2004-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
165	VW Jetta (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
166	VW Passat B5 (1997-2001)	x	x	x	x	x		x	x	x	x				
167	VW Passat B6 (2001-2004)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
168	VW Passat B6 3C (2005-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
169	VW Phaeton (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
170	VW Polo (2002-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
171	VW Scirocco (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
172	VW T5 (2003-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
173	VW Tiguan (2008-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
174	VW Touareg (2003-2005)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
175	VW Touareg (2006-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
176	VW Touran (2003-)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

UWAGI:

1	Otwarcie zamków z kluczyka rozbroi alarm, zamknięcie – uzbroi (w tych modelach – gdy podczas otwierania/zamykania zamków kluczykiem mrugają kierunkowskazy)
2	Uzbrojenie/rozbrojenie urządzenia następuje tylko wtedy, gdy podczas zamykania/otwierania zamka centralnego mrugają kierunkowskazy. Jeśli nie mrugają - urządzenie nie będzie działać poprawnie.
3	CAN-Translator nie obsługuje tego modelu.
5	Drzwi tylne obsługiwane są jako bagażnik, drzwi boczne przesuwane – jako tylne prawe; pilot bagażnika nie jest obsługiwany
6	Tylne i boczne drzwi są widziane przez urządzenia odpowiednio jako prawe tylne i lewe tylne drzwi
7	Uzbrojenie/rozbrojenie przy zamknięciu/otwarciu pilotem lub poprzez system "Smart-lock" (jeśli występuje); CAN-translator uzbraja się także w wyniku „self-lock'a”
8	CAN one-wire, podłączać tylko CANH
9	Uzbrojenie nastąpi również, jeśli przywylłączonej stacyjce zostanie wciśnięty przycisk „lock” wewnątrz samochodu. Rozbrojenie nastąpi również po wciśnięciu „unlock” wewnątrz samochodu (przycisk wewnątrz samochodu nie rozbroi alarmu po uzbrojeniu pilotem – po 30 sek. od uzbrojenia pilotem przycisk wewnątrz samochodu staje się nieaktywny).
10	Nie ma rozróżnienia między drzwiami pasażera oraz tylnymi lewymi i prawymi.
11	Uzbrojenie następuje również wskutek zamknięcia zamka kluczykiem oraz "self-lock'a" (rozbrojenie - tylko pilotem)
12	Urządzenia można stosować tylko w modelach z systemem kluczyka elektronicznego (ang. <i>SmartPass Keyless Entry and Start System</i>). W innych nie będą widoczne piloty ani stacyjka. Nie ma rozróżnienia między drzwiami pasażera, tylnymi lewymi i prawymi oraz bagażnikiem. Wszystkie te sektory są widziane jako "drzwi pasażera". Kod stacyjki obejmuje także 1. pozycję stacyjk
14	Synchronizacja kodów przebiega w dwóch krokach. Po zsynchronizowaniu należy koniecznie sprawdzić, czy urządzenie widzi wszystkie sektory; jeśli nie - należy kontynuować wyszukiwanie (szczegóły - patrz instrukcja synchronizacji)
15	Brak kodów drzwi – niemożliwe wejście w antynapad od drzwi
18	Przycisk pilota otwierający bagażnik obsługiwany jedynie przez CAN-Translator (jeśli przy wciskaniu mrugają kierunkowskazy)
19	Urządzenie działa tylko w samochodach z włączoną funkcją "alarm standardowy". Jeśli funkcja nie jest włączona, przed instalacją urządzenia ustaw ją w samochodzie narzędziem diagnostycznym PSA lub kompatybilnym.
20	/Dotyczy tylko CAN-Translatora/ Dwa zestawy kodów do Mercedesa ML i GL mają zastosowanie w różnych modelach tychże samochodów. Zestaw "altern." będzie właściwy, jeśli samochód po wyzwoleniu alarmu fabrycznego mruga kierunkowskazami, zestaw podstawowy - gdy mruga światłami drogowymi. W przypadku problemów z wyzwaniem alarmu po otwarciu bagażnika systemem "Keyless" należy zastosować drugi zestaw kodów.
/altern./	Alternatywny zestaw kodów CAN. Jeśli urządzenie ustawione na właściwy samochód nie reaguje na sygnały z magistrali CAN - należy ustawić alternatywny model.